

	Blende mm	1,4	1,8	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22	29	32	36
Sigma 10mm Fisheye	10				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16				
Tokina 11-16mm	11				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Tokina 11-16mm	16				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Tamron 17-50mm	17				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Sigma 18-35mm	18		1,8	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16				
Tamron 17-50mm	28				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Sigma 18-35mm	35		1,8	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16				
Sigma 24-105	24/35						4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Tamron 17-50mm	50				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Canon EF 50mm	50	1,4	1,8	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Sigma 24-105	50						4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Sigma 50-500mm	50							4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Sigma 24-105	70						4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Tamron 70-200mm	70				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Sigma 50-500mm	70								5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Canon EF 85mm	85		1,8	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Sigma 24-105	105						4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22			
Tamron 90mm	90																	
Tamron 70-200mm	100				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Sigma 50-500mm	100								5	5,6	6,3	8	11	16	22	25		
Tamron 70-200mm	200				2,8	3,5	4	4,5	5	5,6	6,3	8	11	16	22		32	
Sigma 50-500mm	200									5,6	6,3	8	11	16	22	29		
Sigma 50-500mm	300										6,3	8	11	16	22	29		
Canon 100-400mm	400									5,6	6,3	8	11	16				
Sigma 50-500mm	500										6,3	8	11	16	22	29		

Tamron 17-50mm in den Ecken dem Sigma 18-35 überlegen